



Pflegeanleitung für Vollkernplatten

Kurzfristig sind Vollkernplatten bis ca. 180° C hitzebeständig. Pfannen, hitzebeständige Keramik und Glas erreichen Temperaturen bis über 180° C. Es können irreparable Schäden entstehen, wie z.B. Blasen oder Brandflecken. Wir empfehlen dringend immer eine Unterlage zu verwenden. Vollkernplatten sind als Unterlage zum Rüsten nicht geeignet. Es darf nicht auf der ungeschützten Arbeitsfläche geschnitten werden.

Reinigung und Pflege:

Allgemein ist zu empfehlen, Verschmutzungen immer sofort zu entfernen und nicht eintrocknen zu lassen. Die Reinigung erfolgt mit einem einfachen, feuchten Tuch. Bei groben Verschmutzungen kann ein mildes, flüssiges Reinigungsmittel für Küchenfronten verwendet werden. Reinigungsmittel mit schleifenden oder scheuernden Bestandteilen können zu Kratzern führen. Auf Säure, Politur und Wachs ist zu verzichten.